

Montagehöhe Laufschiene Mitte Bohrung =

Türblatthöhe + 38 mm (31 mm + 7 mm Luft)

Beispiel:

bei 2050 mm Höhe Glastürblatt

= 2088 mm von OKFussboden - Mitte Bohrung

